DINISSAN MAQUINARIA

NEW HOLLAND CONSTRUCTION

# SÍGANOS LA CORRIENTE

## - Electricidad I -

**Master:**
El master o cuchilla debe usarse en trabajos como mantenimiento del motor de arranque o del alternador, además de trabajos de soldadura eléctrica.

**Voltaje:**
Verifique el voltaje de su batería, si tiene dos baterías de 12 V examine si están conectadas en serie o en paralelo. Esto le ayudará a entender el tipo de batería, la forma de conexión y la cantidad de amperios hora (Ah) que necesita su sistema de arranque.

**Batería:**
Se realizara principalmente dos o tres mediciones de la batería: cuando el motor del equipo se encuentra encendido y cuando este apagado, revise los valores de referencia en el manual de operador.

**Fusibles:**
Funcionamiento, ubicación y especificación de los fusibles de su equipo. Respete la especificación y no realice conexiones en la caja de fusibles del equipo, esto podría ocasionar una avería grave.

**Manual de operador:**
Explore en el manual de operador de su equipo las pruebas "Autotest", estas son pruebas activas que realiza el equipo para comprobar los sistemas eléctricos que están ligados al tablero de instrumentos.

DINISSAN MAQUINARIA CLUB DE OPERADORES

www.dinissanmaquinaria.com @Dinissanmaquinaria
Linea Nacional Gratuita 01 8000 423 781 - Bogotá 443 41 00
320 280 6346 maquinaria @dinissan.com.co