DINISSAN MAQUINARIA

NEW HOLLAND CONSTRUCTION

SÍGANOS LA CORRIENTE

- Electricidad II -

Arranque asistido:
No utilice suministros de energía que generen sobrevoltaje, como baterías en serie superiores a 12V, no utilice generadores ni transformadores de soldadura.

Motor:
Al poner en funcionamiento el motor, observe en el cuadro de instrumentos de la máquina si el testigo de la batería se encuentra encendido, si lo está, verifique correa de accesorios, tensión y voltaje de la(s) batería(s).

Conectores:
Revise conectores, cables, terminales, deben estar ajustados, libres de sulfatación o agentes que puedan afectar el suministro de energía.

Correa del alternador:
Verifique el ajuste de la correa del alternador, si la correa se encuentra floja el alternador no suministrará energía necesaria para los consumidores.

Recomendaciones generales:
El cuidado del alternador, revisar si existe un equilibrio eléctrico con los diferentes componentes del equipo; observe el estado y tensión de la correa de accionamiento.

Bateria:
No accione el motor de arranque por más de 20 segundos, espere 1 minuto luego de accionar el motor de arranque para así dar oportunidad a la batería de recuperar potencial.

Red CAN:
Normalmente la Red CAN baja está entre 1.5 y 2.5V y la red CAN alta está entre 2.5 y 3.5V. La suma de los valores de voltaje de ambas redes debe ser siempre cercana a 5V.

DINISSAN MAQUINARIA CLUB DE OPERADORES

www.dinissanmaquinaria.com @Dinissanmaquinaria
Linea Nacional Gratuita 01 8000 423 781 - Bogotá 443 41 00
320 280 6346 maquinaria @dinissan.com.co