DINISSAN MAQUINARIA

DINISSAN MAQUINARIA CLUB DE OPERADORES

NEW HOLLAND CONSTRUCTION

TIPS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

- Revisar y limpiar frecuentemente el panel del radiador.
- Colocar solamente una mezcla adecuada de refrigerante al sistema de enfriamiento.
- No retire la tapa del radiador con el motor caliente.
- No retire de una forma definitiva el termostato.
- Por ningún motivo invierta el ventilador.
- Realizar el mantenimiento al sistema de enfriamiento con un técnico certificado por lo menos una vez cada año.
- Revisar frecuentemente la tensión de las correas.
- Colocar filtros de aire según especificaciones.
- Llenar totalmente el tanque de combustible en la noche.
- No trabaje la máquina con fallas activas de alta temperatura en el motor, presencia de agua en el combustible, o falla en la válvula de control de succión.

Cualquier Información que sea requerida por favor ponerse en contacto con su asesor de confianza o a la línea de WhatsApp corporativa 320 2806346

www.dinissanmaquinaria.com I maquinaria@dinissan.com.co